

Cher client,

Merci d'avoir acheté cet appareil Hendi. Lisez attentivement ce manuel, en accordant une attention particulière aux règles de sécurité décrites ci-dessous, avant d'installer et d'utiliser cet appareil pour la première fois.

## Règlement sur la sécurité

- Cet appareil est destiné pour des buffets et à un usage domestique.
- N'utilisez l'appareil qu'aux fins prévues pour lesquelles il a été conçu comme décrit dans le présent manuel.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par un mauvais fonctionnement et une mauvaise utilisation.
- Gardez l'appareil et la prise électrique à l'écart de l'eau et des autres liquides. Dans le cas où l'appareil tombe dans l'eau, retirez immédiatement la prise d'alimentation de la prise. N'utilisez pas l'apppliance tant qu'elle n'a pas été vérifiée par un technicien certifié. Si vous ne respectez pas ces instructions, vous risquez de mettre la vie en danger.
- N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier de l'appareil par vous-même.
- N'insérez pas d'objets dans le boîtier de l'appareil.
- Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées ou humides.
- ⚠ **Danger de choc électrique!** N'essayez pas de réparer l'appareil par vous-même, les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié.
- **N'utilisez jamais un appareil endommagé!** Lorsqu'il est endommagé, débranchez l'appareil de la prise et contactez le détaillant.
- **Avertissement!** Ne pas immerger les parties électriques de l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne tenez jamais l'appareil sous l'eau courante.
- Vérifiez régulièrement la prise d'alimentation et le cordon pour tout dommage. Lorsqu'il est endommagé, il doit être remplacé par un agent de service ou une personne qualifiée de la même manière afin d'éviter un danger ou une blessure.
- Assurez-vous que le cordon n'entre pas en contact avec des objets tranchants ou chauds et maintenez-le à l'écart du feu ouvert. Ne tirez jamais le cordon d'alimentation pour le débrancher de la prise, tirez toujours la prise à la place.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation et/ou le rallonge ne présentent pas de risque de déclenchement.
- Ne laissez jamais l'apppliance sans surveillance pendant l'utilisation.
- **Avertissement!** Tant que la prise est dans la prise, l'apppliance est connectée à la source d'alimentation.
- Éteignez l'apppliance avant de le débrancher de la prise.
- Connectez la prise d'alimentation à une prise électrique facilement accessible afin qu'en cas d'urgence l'appareil puisse être débranché immédiatement.
- Ne portez jamais l'appareil par le cordon.
- N'utilisez pas de périphériques supplémentaires qui ne sont pas fournis avec la solution matérielle-logicielle.

FR



- Connectez uniquement l'appareil à une prise électrique dont la tension et la fréquence sont indiquées sur l'étiquette de l'appareil.
- N'utilisez jamais d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant. Le fait de ne pas le faire pourrait présenter un risque pour la sécurité de l'utilisateur et pourrait endommager l'appareil. Utilisez uniquement des pièces et accessoires d'origine.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes qui ont un manque d'expérience et de connaissances.
- Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé par des enfants.
- Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- **ATTENTION:** éteignez TOUJOURS l'appareil et débranchez de la prise d'alimentation avant le nettoyage, l'entretien ou le stockage.

---

## Règlement spécial sur la sécurité

- Ne pas placer l'appareil sur un objet chauffant (essence, électrique, cuisinière à charbon, etc.). Maintenir l'appareil éloigné des surfaces chaudes et des flammes nues. Faites toujours fonctionner l'appareil sur une surface plane, stable, propre, résistante à la chaleur et sèche.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux explosifs ou inflammables, de cartes de crédit, de disques magnétiques ou de radios.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
- **AVERTISSEMENT:** Veillez à ce que toutes les ouvertures de ventilation de l'appareil ne soient pas obstruées.
- Pendant l'utilisation, laissez un espace d'au moins 20 cm autour de l'appareil pour la ventilation.
- N'utilisez pas de jet d'eau, de nettoyeur à vapeur ou de rinçage sous l'eau, car les pièces seraient mouillées et cela pourrait entraîner un choc électrique.
- **Attention!** Faites passer le cordon d'alimentation de manière sûre afin d'éviter qu'il ne soit tiré ou qu'il n'entre en contact avec la surface chauffante.
- Ne nettoyez pas ou ne stockez pas l'appareil s'il n'est pas complètement refroidi.

---

## Utilisation prévue

- Cet appareil est destiné pour des buffets et à un usage domestique.
- L'appareil est conçu uniquement pour chauffer directement toute une gamme de chocolat. L'utilisation de l'appareil à d'autres fins peut entraîner des dommages ou des blessures.
- L'utilisation de l'appareil à d'autres fins sera considérée comme une utilisation inappropriée. L'utilisateur sera seul responsable de l'utilisation incorrecte de l'appareil.

## Installation de mise à la terre

Cet appareil est classé dans la **classe de protection I** et doit être raccordé à un sol de protection. La mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil d'évacuation pour le courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon

d'alimentation muni d'un fil de mise à la terre et d'une prise mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise correctement installée et mise à la terre.

## Utilisation

- Avant d'utiliser l'appareil, s'assurer que celui-ci n'est pas endommagé – en cas de défaut quel qu'il soit contacter immédiatement le fournisseur. Tout appareil endommagé ne peut pas être utilisé.
- Enlever l'emballage et le film de protection (si l'appareil en est enveloppé).
- Placer l'appareil sur une surface plane et stable, sauf disposition contraire contenue dans la notice d'utilisation. Deux des trois pieds de l'appareil sont réglables pour mettre l'appareil à niveau.
- Ne pas placer la fontaine à chocolat à proximité de canaux de ventilation, de portes ou fenêtres ouvertes. Le chocolat peut se solidifier sous l'influence de l'air froid et arrêter l'écoulement libre de celui-ci.
- Pour assurer un approvisionnement adéquat de l'air, laisser un minimum d'espace libre autour de l'appareil.

- Lors de la mise en place de l'appareil s'assurer que la prise est facilement accessible.
- Déballez la fontaine à chocolat.
- L'emballage contient une base, un tuyau pour la fontaine, un support de tuyau et une vis sans fin.
- Conservez l'emballage si vous avez l'intention de stocker votre appareil à l'avenir.
- Nettoyer l'appareil avant utilisation (Voir ==> Nettoyage et entretien).
- Placer la vis sans fin sur la base : placer la vis sans fin sur l'axe triangulaire de la base.
- Placer le support de tuyau sur le bas du tuyau de la fontaine.
- Placer le tuyau de la fontaine au-dessus de la vis sans fin et aligner les trois trous du support de tuyau sur la base à l'aide des goupilles, tout en plaçant le tuyau de la fontaine sur la base.
- La fontaine à chocolat est prête à l'emploi.

## Mode d'emploi

- Position de l'interrupteur : vers la gauche pour le moteur, vers la droite pour chauffer.
- Allumer l'élément chauffant pour préchauffer la fontaine à chocolat pendant 3 à 5 min.
- Préparer 1500 g de chocolat.
  - Placer le chocolat dans un récipient résistant à la chaleur.
  - Placer le récipient au bain-marie (60°C) ATTENTION ! L'eau ne peut pas être bouillante.
  - Mélanger le chocolat jusqu'à ce qu'il soit complètement fondu. Ne pas ajouter d'eau.
  - Pour utiliser correctement la fontaine, le chocolat doit être liquide (comme yaourt) – pour obtenir cet effet, on peut ajouter de l'huile sans goût (par ex. de l'huile de tournesol).
- Mettre l'appareil sous l'alimentation et verser le chocolat dans le plateau au-dessus du socle.

- La vis sans fin déplace le chocolat vers le haut.
- La fondue est prête.
- Les fruits prévus pour la fondue de chocolat doivent être froids et secs. Grâce à la température basse des fruits, le chocolat se solidifie sur leur surface et la surface sèche facilite l'adhérence du chocolat. Une quantité trop élevée d'eau ou d'humidité rendra le chocolat plus liquéfié.

Attention ! L'écoulement du chocolat peut être freiné par des bulles d'air provenant du tube de la fontaine. Le cas échéant, il faut arrêter le moteur et attendre jusqu'à ce que toutes les bulles d'air quittent le tube [ce qui peut prendre quelques minutes]. En principe, les bulles sortent par la partie inférieure du tube. Quand toutes les bulles auront disparu, on peut de nouveau brancher l'appareil.



## Nettoyage et entretien

- Avant de nettoyer l'appareil, il faut le débrancher de la source d'alimentation.
- L'appareil doit être soigneusement nettoyé pour enlever le chocolat après chaque utilisation et éviter qu'il ne sèche sur les éléments de la fontaine. Ne pas verser le chocolat dans les canalisations qui risquent d'être obstruées par le chocolat solidifié.
- Ne pas plonger le socle de la fontaine à chocolat dans de l'eau ou dans un autre nettoyant.
- Nettoyer le socle de la fontaine avec un chiffon humide et de l'eau tiède. L'eau tiède enlève les restes de chocolat beaucoup plus efficacement que l'eau chaude.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec de détergents agressifs, produits abrasifs, tranchants ou pointus, avec de l'essence ou des solvants. Nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et, si nécessaire, avec du détergent doux.
- S'assurer toujours que toutes les connexions électriques sont sèches.
- Le tuyau de la fontaine, le support de tuyau et la vis sans fin peuvent être nettoyés au lave-vaisselle.

## Dépannage

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, lisez les instructions dans le tableau ci-dessous pour trouver une bonne solution.

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème, contactez votre revendeur.

Problème	Cause probable et solution
Le chocolat tombe goutte à goutte et ne coule pas de manière uniforme par la fontaine.	Le chocolat est trop épais. Ajouter un peu d'huile alimentaire. Ne jamais ajouter d'eau au chocolat!
	La fontaine est inclinée. Mettre la fontaine à niveau avec les pieds réglables du socle.
	Quantité de chocolat insuffisante. Ajouter du chocolat fluide.
	L'écoulement du chocolat est perturbé par des morceaux de fruits. Débrancher l'appareil et enlever les morceaux de chocolat.
L'écoulement du chocolat est perturbé.	L'écoulement du chocolat peut être arrêté par des éléments solides de fruits ou de chocolat. Débrancher l'appareil et enlever les éléments perturbateurs.
	Vérifier si l'appareil est branché.
	Vérifier le niveau du chocolat. Si nécessaire, ajouter du chocolat liquide.
Écoulement du chocolat est lent ou le chocolat n'arrive pas à l'extrémité du tube.	Le tube a été bloqué par l'air ce qui empêche le chocolat s'écouler. Débrancher la fontaine et attendre jusqu'à ce que le chocolat recule dans le plateau. Des bulles d'air devraient sortir du dessous de la tube.
	Vérifier le niveau du chocolat. Si nécessaire, ajouter du chocolat liquide.
Le chocolat est trop épais (visqueux).	Vérifier la température et la consistance du chocolat. Faire monter la température et/ou ajouter de l'huile alimentaire au chocolat.
	Vérifier si le réchauffeur de l'appareil est branché et s'il fonctionne.
	Attention : une température ambiante basse refroidit vite le chocolat est le rend plus épais. Le chocolat peut cesser de s'écouler par le tube de la fontaine.

## Caractéristiques techniques

Produit n°	274101
Tension et fréquence	230V~ 50 / 60 Hz
Consommation d'énergie	170W
Niveau de protection	Classe I
Quantité maximum de chocolat	Max. 1500g
Dimensions extérieures	Ø210x(H)400mm
Poids net (env.)	2,5kg

**Remarque : Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.**

## Garantie

Tout vice ou toute défaillance entraînant un dysfonctionnement de l'appareil qui se déclare dans les 12 mois suivant la date de l'achat sera éliminé à titre gratuit ou l'appareil sera remplacé par un appareil nouveau si le premier a été dûment exploité et entretenu conformément aux termes de la notice d'exploitation et s'il n'a pas été indûment exploité ou de manière non conforme à sa destination. La présente stipulation ne porte pas de préjudice aux autres droits de l'utilisateur prévus par les dispositions légales. Dans le cas où l'appareil est donné à la réparation ou doit être remplacé

dans le cadre de la garantie, il y a lieu de spécifier le lieu et la date de l'achat de l'appareil et produire un justificatif nécessaire (par ex. facture ou ticket de caisse).

Conformément à notre politique d'amélioration permanente de nos produits, nous nous réservons le droit d'introduire sans avertissement préalable des modifications à l'appareil, à l'emballage et aux caractéristiques techniques précisées dans la documentation.

FR

## Élimination et protection de l'environnement

En cas de retrait du produit de l'exploitation l'appareil ne peut pas être jeté avec d'autres déchets ménagers. L'utilisateur est responsable de la remise de l'équipement au point de collecte approprié pour l'équipement usagé. Le non-respect des dispositions ci-dessus peut entraîner les pénalités conformément à la réglementation applicable en matière d'élimination des déchets. La collecte sélective et le recyclage des équipements usagés contribuent à la conservation des ressources natu-

relles et assurent un recyclage sans danger pour la santé et l'environnement.

Pour plus d'informations sur les endroits de collecte des équipements usagés pour le recyclage, contactez la société de collecte des déchets locale. Le producteur et l'importateur ne sont pas responsables du recyclage et du traitement des déchets d'une manière respectueuse de l'environnement directement et dans le système public.

