

Cher client,

Merci d'avoir acheté cet appareil Hendi. Lisez attentivement ce manuel, en accordant une attention particulière aux règles de sécurité décrites ci-dessous, avant d'installer et d'utiliser cet appareil pour la première fois.

Règlement sur la sécurité

- Cet appareil est destiné à un usage professionnel uniquement.
- N'utilisez l'appareil qu'aux fins prévues pour lesquelles il a été conçu comme décrit dans le présent manuel.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par un mauvais fonctionnement et une mauvaise utilisation.
- Gardez l'appareil et la prise électrique à l'écart de l'eau et des autres liquides. Dans le cas où l'appareil tombe dans l'eau, retirez immédiatement la prise d'alimentation de la prise. N'utilisez pas l'appareil tant qu'elle n'a pas été vérifiée par un technicien certifié. Si vous ne respectez pas ces instructions, vous risquez de mettre la vie en danger.
- N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier de l'appareil par vous-même.
- N'insérez pas d'objets dans le boîtier de l'appareil.
- Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées ou humides.
-  **Danger de choc électrique!** N'essayez pas de réparer l'appareil par vous-même, les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié.
- **N'utilisez jamais un appareil endommagé!** Lorsqu'il est endommagé, débranchez l'appareil de la prise et contactez le détaillant.
- **Avertissement!** Ne pas immerger les parties électriques de l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne tenez jamais l'appareil sous l'eau courante.
- Vérifiez régulièrement la prise d'alimentation et le cordon pour tout dommage. Lorsqu'il est endommagé, il doit être remplacé par un agent de service ou une personne qualifiée de la même manière afin d'éviter un danger ou une blessure.
- Assurez-vous que le cordon n'entre pas en contact avec des objets tranchants ou chauds et maintenez-le à l'écart du feu ouvert. Ne tirez jamais le cordon d'alimentation pour le débrancher de la prise, tirez toujours la prise à la place.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation et/ou le rallonge ne présentent pas de risque de déclenchement.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- **Avertissement!** Tant que la prise est dans la prise, l'appareil est connectée à la source d'alimentation.
- Éteignez l'appareil avant de le débrancher de la prise.
- Connectez la prise d'alimentation à une prise électrique facilement accessible afin qu'en cas d'urgence l'appareil puisse être débranché immédiatement.
- Ne portez jamais l'appareil par le cordon.
- N'utilisez pas de périphériques supplémentaires qui ne sont pas fournis avec la solution matérielle-logicielle.

FR



- Connectez uniquement l'appareil à une prise électrique dont la tension et la fréquence sont indiquées sur l'étiquette de l'appareil.
- N'utilisez jamais d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant. Le fait de ne pas le faire pourrait présenter un risque pour la sécurité de l'utilisateur et pourrait endommager l'appareil. Utilisez uniquement des pièces et accessoires d'origine.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes qui ont un manque d'expérience et de connaissances.
- Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé par des enfants.
- Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- **ATTENTION:** éteignez TOUJOURS l'appareil et débranchez de la prise d'alimentation avant le nettoyage, l'entretien ou le stockage.

Règlement spécial sur la sécurité

- Ne placez aucuns objets sur la surface chauffante et ne fermez pas l'appareil en utilisant de la force.
- La température de l'appareil peut être réglée dans la plage de 50 à 300°C. Il est recommandé que la température moyenne de chauffage soit réglée dans la plage de 200 à 250°C.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur, par exemple des fours, du feu etc. LA température optimale ambiante ne doit pas être supérieure à 45 °C et l'humidité doit être inférieure à 85%.
-  **Risque de brûlures! Surface chaude!** Pendant l'utilisation du grill la graisse et l'huile chauffent à des températures très élevées et présentent un risque de brûlures graves.
-  **Attention ! Risque de brûlures!** Les plaques chauffantes et les pièces en métal et en plastique adhérentes peuvent chauffer fort. En conséquence, pour ouvrir ou fermer les plaques chauffantes, utilisez uniquement la poignée conçue spécialement à cette fin.
- Pendant l'utilisation gardez l'appareil loin des objets inflammables par exemple des rideaux, des journaux et des liquides inflammables comme l'alcool ou le carburant Ne couvrez pas l'appareil pendant le fonctionnement.
- Le grill est destiné uniquement à l'utilisation commerciale.
- L'appareil est destiné uniquement à la préparation des aliments.
- Utilisez le grill uniquement dans des locaux bien ventilés. L'appareil doit être mis sur une surface plane et stable.
- L'appareil doit être lavé après chaque utilisation pour empêcher la croissance de moisissures ou des insectes.



Utilisation prévue

- L'appareil est destiné à un usage professionnel.
- Cet appareil est conçu uniquement pour griller des produits alimentaires appropriés. Toute autre utilisation risque d'endommager l'appareil ou de provoquer des blessures corporelles.
- L'utilisation de l'appareil à toute autre fin est considérée comme une mauvaise utilisation de l'appareil. L'utilisateur est seul responsable de la mauvaise utilisation de l'appareil.

Le Grill de Contact Hendi

Le Grill de Contact a été développé avec soin après comparaison de produits identiques vendus dans votre pays et à l'étranger. Le résultat est un appareil présentant de nombreux avantages : une esthétique moderne et rationnelle, une commande

aisée et une longue durabilité. Il sert à faire griller des viandes, préparer des croque-monsieur et autres mets. Il est destiné à être utilisé dans les restaurants, snack-bars, hôtels, supermarchés etc.

Composants externes



1. Témoin lumineux chauffage
2. Thermostat réglable
3. Bouton marche/arrêt
4. Socle
5. Bak de réception d'huile



6. Plaque chauffante inférieure
7. Gaine de protection du câble électrique
8. Plaque chauffante supérieure
9. Poignée de commande
10. Pieds en caoutchouc

Caractéristiques, fonctionnement et composants

- Les plaques chauffantes sont émaillées et faciles à nettoyer.
- Vous pouvez utiliser au choix des plaques grill simple ou double.
- Il est possible de régler la température indépendamment, ce qui permet un usage économique.
- La sécurité thermique intégrée est fiable et sûre.
- Il est possible d'adapter la température de grill ou de rôtissage en fonction des exigences de cuisson.
- Le boîtier de l'appareil et le bac de réception de l'huile sont en acier inoxydable.
- L'appareil est facile à déplacer, ouvrir, fermer. L'entretien et la commande sont aisés.

Mode d'emploi

- Avant l'utilisation assurez-vous que les paramètres de la prise électrique à laquelle l'appareil est connecté correspondent aux caractéristiques indiquées sur la plaque signalétique.
- Branchez l'appareil à la prise électrique et démarrez-le.
- Réglez la température souhaitée en tournant le bouton de température dans le sens horaire. Le voyant orange s'allume. Les deux plaques (supérieure et inférieure) commencent à chauffer.
- La température de chauffage peut être réglée en fonction de type de l'aliment préparé, dans la plage de 180°C à 250°C.
- Après environ 8 minutes, soulevez la plaque supérieure en tenant la poignée.
- Étalez de l'huile de cuisson sur la plaque chauffante supérieure et inférieure.
- Placez dans la plaque inférieure l'aliment qui va être grillé et fermez l'appareil en tenant la poignée. Surveillez en continu la température pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Lorsque l'appareil atteint la température désignée, le voyant orange s'éteint.
- Un plateau collecteur se trouve à l'avant de la plaque chauffante. La graisse non utilisée dans le processus de cuisson coule sur ce plateau.
- Ouvrez l'appareil en tenant la poignée et retirez l'aliment préparé.
- Après avoir terminé la cuisson, tournez le bouton de température sur la position „OFF” et débranchez la fiche de la prise murale.

Nettoyage et entretien

 **Attention!** Après la cuisson de l'huile de cuisson restant sur les plaques chauffantes est très chaude.

Risque de choc électrique!

- Ne laissez pas pénétrer l'eau ou d'autres liquides à l'intérieur de l'appareil.
- Avant de nettoyer l'appareil, retirez la fiche de la prise murale.

Risque de brûlures!

- Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous que les plaques ont totalement refroidi.
- **ATTENTION!** Avant le nettoyage retirez la fiche de la prise murale et laissez l'appareil refroidir.

- Lavez l'appareil après chaque utilisation.
- Nettoyez soigneusement le plateau collecteur de la graisse.
- Versez quelques gouttes d'huile de cuisson sur les résidus sur les plaques chauffantes et laissez pendant environ 20 minutes.
- Essuyez les plaques chauffantes et le boîtier avec un chiffon humide.
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou d'éponges abrasives pour éviter tout endommagement des plaques chauffantes ou des pièces en plastique.
- Gardez l'appareil dans un endroit propre et frais, hors du soleil direct.
- Gardez l'appareil hors de la portée des enfants.

Transport et stockage

Pendant le transport, manipulez l'appareil à croque-monsieur avec soin et précaution. Veillez à le mettre debout pour éviter tout dommage à l'intérieur et à l'extérieur. Conservez l'appareil dans un

dépôt bien aéré et ne l'exposez pas à des vapeurs corrosives. Veillez à ce que l'appareil ne soit pas exposé à de mauvaises conditions atmosphériques même dans le cas d'un stockage temporaire.

